

# Installieren des Windows-Treibers für Ihr Spektralfotometer

Wenn Coraye Ihr Spektralfotometer beim Anschluss nicht erkennt, ist Ihr Spektralfotometer-Treiber wahrscheinlich nicht oder falsch installiert.

## Treiber-Download

Die Treiber sind in den Coraye-Spektrophotometer-Plugins enthalten, die vom Dashboard heruntergeladen werden können: <https://dashboard.coraye.com/plugins>

In unserem Beispiel werden wir das für Konica Minolta MYIRO installieren.

- 1) Gehen Sie mit Ihrem bevorzugten Browser zum [Dashboard](#)
- 2) Wählen Sie das zu Ihrem Spektralfotometer passende Plugin aus.
- 3) Laden Sie das Plugin der Windows-Version herunter.
- 4) Nachdem die ZIP-Datei heruntergeladen wurde, entpacken Sie sie.

The image is a composite of two screenshots. The top screenshot shows a web browser at the URL <https://dashboard.coraye.com/>. A red box highlights the 'Plugins' link in the top navigation bar. The main content area shows the 'MYIRO Pilot' plugin with a 'Free Download' button. The bottom screenshot shows a Windows File Explorer window with the path 'Ce PC > Téléchargements > Plugin MYIRO'. It contains a file named 'MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6.zip'. A right-click context menu is open over the file, with the 'Ouvrir' (Open) option selected. A semi-transparent text box is overlaid on the screenshots with the text: 'Entpacken Sie die Datei' (Extract the file) and 'Sobald die Datei dekomprimiert ist, steht der Treiber für Windows 10 64 Bit im Ordner: C:\...\Plugin MYIRO\MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6\Windows\x64' (Once the file is decompressed, the driver for Windows 10 64 Bit is in the folder: C:\...\Plugin MYIRO\MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6\Windows\x64).

## Treiberinstallation

Wenn Sie das Spektralfotometer zum ersten Mal anschließen, wird es im Windows-Geräte-Manager als **„USB Serial Device“** angezeigt.

Dies bedeutet, dass der Treiber noch nie installiert wurde.

Um den Treiber zu installieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf " **USB-Seriell-Gerät** " und wählen Sie dann " **Treiber aktualisieren** ".

Wählen Sie " **Meinen Computer durchsuchen ...** " um den Pfad des Ordners anzugeben, in dem sich der Treiber befindet: C: \ ... \ Plugin MYIRO \ MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6 \ lib \ windows \ x64

Wenn Sie den Pfad angegeben haben, klicken Sie auf " **Weiter** "

Der Treiber wird installiert und aus „ **USB Serial Device** “ wird „ **Measurement Instruments** “.

Dies bedeutet, dass der Treiber korrekt installiert ist. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche " **Schließen** "

[Rechercher des pilotes sur votre ordinateur](#)

Jetzt sollte Ihr Spektralfotometer von Coraye erkannt werden.

← Mettre à jour les pilotes - eye-one Coloris

[Les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés](#)

Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé. De meilleurs pilotes sont peut-être disponibles sur Windows Update ou sur le site web du fabricant de l'appareil.



Measuring Instruments

→ [Rechercher des pilotes mis à jour sur Windows Update](#)

Fermer



---

Revision #1

Created Fri, Sep 10, 2021 12:34 PM by [Lionel WETTEREN](#)

Updated Tue, Oct 12, 2021 2:01 PM by [Lionel WETTEREN](#)